

Informacje o bezpieczeństwie

1. Tylko na zewnątrz: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego w dobrze wentylowanych miejscach. Spalanie zrębków wytwarza tlenek węgla – gaz trujący, bezbarwny i bezwonny.
2. Ryzyko pożaru: Ustaw wędzarnię na stabilnym, równym i niepalnym podłożu. Trzymaj z dala od drewna, suchych traw, tkanin i innych materiałów łatwopalnych.
3. Ryzyko oparzeń: Podczas pracy obudowa i elementy grzewcze nagrzewają się do wysokich temperatur. Używaj rękawic ochronnych i otwieraj drzwiczki powoli. Po wyłączeniu wędzarnia pozostaje gorąca przez pewien czas.
4. Podłączenie elektryczne: Podłączaj tylko do gniazda z uziemieniem zabezpieczonego wyłącznikiem różnicoprądowym. Nie używaj, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
5. Zakaz podłączania kominka: NIE WOLNO podłączać wylotu kominka bezpośrednio do instalacji wentylacyjnej lub komina. Dopuszczalne wyłącznie podłączenie przez okap z wolnym wylotem.
6. Brak łatwopalnych cieczy: Nie używaj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych cieczy do rozpalania.
7. Obsługa przez dorosłych: Urządzenie może obsługiwać jedynie osoby dorosłe, trzeźwe, świadome zagrożeń. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od pracującej wędzarni.
8. Nie przenoś w trakcie pracy: Nie przemieszczaj urządzenia, gdy jest włączone lub gorące.
9. Odpowiednie paliwo: Używaj wyłącznie zrębków lub paliwa zalecanych przez producenta. Nie przeciążaj wędzarni nadmiarem produktów.
10. Konserwacja i czyszczenie: Regularnie czyść wnętrze i elementy grzewcze po całkowitym ostygnięciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i popiołu.
11. Kontrola stanu technicznego: Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, korozja, nieszczelności). Nie używaj uszkodzonej wędzarni.
12. Nie demontuj zabezpieczeń: Nie usuwaj osłon ani etykiet ostrzegawczych – ich brak może spowodować zagrożenie.
13. Nadzór podczas pracy: Nie pozostawiaj wędzarni bez nadzoru.